■この章でおこなうこと

Windows2000 を搭載したパソコンを 使って、無線 LAN ネットワークに接 続するための設定をおこないます。

第**3**章 Windows 2000編

| 3.1 無線 LAN | アダプタを使えるようにします |
|------------|---------------------------------|
| Step 1 | 無線 LAN アダプタを取り付ける前に 68 ページへ |
| Step 2 | 無線 LAN アダプタを取り付ける 73 ページへ |
| Step 3 | 無線 LAN アダプタのドライバを インストールする |
| Step 4 | 無線 LAN アダプタが正常に動作しているか 確認する |
| 3.2 ネットワー | - クに接続するための準備をします |
| Step 5 | ネットワークの設定をする |
| Step 6 | クライアントマネージャを インストールする83 ページへ |
| 3.3 ネットワー | -クへ接続します |
| Step 7 - | a AirStation を使用して通信する 87 ページへ |
| Step 7 | b 無線 LAN パソコン同士で通信する 90 ページへ |
| Step 8 | 通信をおこなう91 ページへ |

Windows2000

作業の流れ

パソコンから無線 LAN のネットワークに接続する手順は、以下の通りです。

無線LANアダプタを使えるようにします(68ページ~)

Step 1

パソコンのドライブ 構成とUSBポートが 正常に動作している かを確認します。

Step 2

無線LANを使うパソコンに無線LANアダプタを取り付けます。

ネットワークに接続するための準備をします(83ページ~)-

Step 5

無線LANを使うパソ コンからネットワー クに接続するための 設定をします。

/ ネットワークへ接続します(87ページ~)

Step 7 -a,b

ネットワークへ接続 するための設定をし ます。

a…AirStationを使用 b…無線LANパソコン

Step 3

パソコンに、無線 LANアダプタのドラ イバをインストール します。

Step 4

無線LANアダプタが 正常に動作している か確認します。

Step 6

無線LAN上の他のパ ソコンと通信をする ためにクライアント マネージャをインス トールします。

Step 8

ネットワーク上の他 のパソコンと通信を します。

AirStationの設定をする場 合は、AirStationのマニュ アルを参照

3.1 無線 LAN アダプタを使えるようにします


パソコンで無線 LAN のネットワークに接続するために、無線 LAN アダプタを取り付けます。

Step 1 無線 LAN アダプタを取り付ける前に

ドライブ構成の確認

無線 LAN アダプタを取り付けるパソコンのドライブ構成を、次の手順で確認してください。

- 1 パソコンの電源スイッチを ON にして、パソコンを起動します。 アドミニストレータ権限を持ったログイン名 (administrator 等) でログインします。
- $oldsymbol{2}$ デスクトップの $oldsymbol{[}$ マイコンピュータ $oldsymbol{]}$ をダブルクリックします。



表示されるドライブ名を確認 します。

ここで表示された各ドライブ名は、以降の手順で必要になります ので、右上の表にメモしておいてください。

お使いのパソコンのドライブ構成は?

| ドライブの種類 | アイコン | ドライブ名 | (例) |
|-------------------|---------|-------|------|
| 3.5 インチフロッピーディスク | | | (A:) |
| ハードディスク(ローカルディスク) | | | (C:) |
| CD-ROM | <u></u> | | (D:) |

USB ポートの確認

無線 LAN アダプタを取り付けるパソコンの USB ポートが正常に動 作していることを、次の手順で確認してください。

- 1 デスクトップの「マイ コンピュータ」を、マウスの右ボタンで クリックします。 [プロパティ] をクリックします。
- 2 「ハードウェア」-「デバイスマネージャ」をクリックします。
- 3 [USB (Universal Serial Bus) コントローラ] の「+」をクリック します。
 - ⇒ 次ページへ続く

操作(A) 表示(V) ← → 圖 図 図 2 ■ ■ YAMADA maga di DVD/CD-ROM ドライブ PCMCIA アダプタ

SCSI と RAID コントローラ NEC PCI to USB Open Host Controller 由風 コンピュータ 由 (手 サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラ 由 息 システム デバイス 由一戸 ディスク ドライブ 由 . ディスプレイ アダプタ 由・野 ネットワーク アダプタ 由・3 フロッピー ディスク コントローラ 由 🖅 フロッピー ディスク ドライブ アポート (COMとLPT) 申う マウスとそのほかのポインティング デバイス 申 ● モデム 由 ● モニタ

[USB コントローラ] の中に表示されるアイコンに×や!がついていないことを確認します。

表示される USB コントローラの名称は、パソコンの機種によって異なります。

×や!がついていなければ、USB ポートは正常に動作しています。

≪ USB ポートが正常に動作していない場合≫

!がついているときは、パソコンのマニュアルを参照し、USB ポートが正常に動作するように設定してください。

×がついているときは、次の手順をおこなって、USB ポートの設定を変更してください。次の手順をおこなっても×が表示される場合は、お使いのパソコンメーカーにお問い合わせください。

- $oldsymbol{1}$ ×がついているアイコンをマウスの右ボタンでクリックします。
- **2** [有効] をクリックします。

▲注意 「USB コントローラ」が表示されていないときは、BIOS で USB ポートが無効に設定されています。設定を変更し、有 効にしてください。設定方法は、お使いのパソコンメーカー にお問い合わせください。


70 WLI-USB-S11 ユーザーズマニュアル

ブラウザの設定確認(AirStation を使用する場合のみ)

AirStation をお使いの場合は、ブラウザの設定で、ダイヤルアップの 設定とプロキシの設定を無効にしてください。

Internet Explorer5.0 以降の場合を例に説明します。

- 1 「スタート] - 「設定] - 「コントロール パネル」を選択します。
- 2 「インターネット オプション」をダブルクリックします。
- 3 「接続」タブをクリックします。



5 どの項目がチェックされているかを確認します。


控えのために、下の□を同じようにチェックしてください。

- □ 設定を自動的に検出する
- □ 自動設定のスクリプトを使用する
- □ プロキシサーバを使用する
- □ ローカルアドレスにはプロキシサーバを使用しない
- 6 チェックされている項目をメモしたら、すべてのチェックをはず します。

ネットワークアダプタの確認

ネットワーク機能の現在の設定を確認します。

- デスクトップの[マイコンピュータ]を、マウスの右ボタンでクリックします。
 「プロパティ]をクリックします。
- $2 \quad [N-F] \quad O \quad [F] \quad$



4 LAN ボードや LAN カードの名前がある場合は、その名前をダブルクリックし、使用しない設定にします。 ない場合は手順5に進みます。



[OK] をクリックします。

5 [デバイスマネージャ]ー[ネットワークアダプタ]の中に「AOL」で始まる名前がある場合は、手順4と同じやり方で使用しない設定にします。

- **6** 「OK] をクリックして、「デバイスマネージャ」を閉じます。
- ▲注意 手順 4、5 でドライバを無効にした場合は、パソコンを再起 動してください。

Step 2 無線 LAN アダプタを取り付ける


無線 LAN アダプタは、パソコンの電源を ON にした状態で抜き差し ができます。

△注意 取り付け時の注意

- パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、それぞれ付属のマ ニュアルに記載されている方法でおこなってください。
- 各種コネクタのチリ、ホコリなどは取り除いてください。
- ・無線 LAN アダプタおよび付属の USB ケーブルのコネクタ 部分には手を触れないでください。
- ・無線 LAN アダプタをパソコンに取り付けるときコネクタの 向きに注意してください。 無理に押し込むとコネクタが破損する恐れがあります。
- ・別売の USB ハブを使用する場合は、セルフパワーモードで 動作する(電源付) USB ハブを使用してください。
- ・別売の USB ケーブルを使用する場合は、ケーブルの長さが 5m 以内の USB ケーブル (USB 規格 Revision 1.1) を使用 してください。


パソコンへの取り付け

無線 LAN アダプタをパソコンに取り付けるときは、次の方法に従ってください。



≪ノートパソコンに取り付ける場合≫

ノートパソコンに取り付けるときは、添付のノートパソコン用ホル ダを使って、液晶パネル部分に固定することもできます。



♪メモ 無線 LAN アダプタを取り外すときは

Windows2000 の動作中に無線 LAN アダプタを取り外すときは、以下の手順に従ってください。

・クライアントマネージャが起動している場合、無線 LAN アダプタ の取り外しはできません。無線 LAN アダプタを取り外す場合は、 クライアントマネージャを終了してからおこなってください。



5 無線 LAN アダプタを取り外します。

Step 3 無線LANアダプタのドライバをインス トールする

ドライバのインストールをおこなう前に、ドライブ構成の確 ⚠注意 認 (P68) をおこなってください。

> また、パソコンの USB ポートが正しく動作していることを 確認してください (P69)。

- パソコンの電源が OFF になっている場合は電源を ON にして、アド ミニストレータ権限を持ったログイン名(Administrator 等)でログ インします。
- 1 無線 LAN アダプタが認識され、「新しいハードウェアの検出ウィ ザード」画面が表示されます。



「次へ]をクリックします。



無線 LAN アダプタが 「USB Device」として認識さ れたら、「デバイスに最適な ドライバを検索する」を選択 します。

「次へ〕をクリックします。

⇒ 次ページへ続く

3 ドライバ ファイルの特定 ドライバ ファイルの特定 「検索場所のオプション」を 次のハードウェア デバイスのドライバ ファイルの検索 以下のように選択します。 このアンドュールトのドライバ・デールベースおよび物化の検索機能が高機能が高機能があってバル検索します。 開始するには、「ひへ」 きりりゅうしてくささい。フロッピー ディスクまたは CD-ROM ドライブで検索して 合は、フロッピー ディスクまたは CD を挿入してから 「ひへ」 きりりゅうしてくぎさい。 フロッピーディスクドライブ: フロッピー ディスク ドライブの チェックしません □ 場所を指定(5) CD-ROM ドライブ: 〈 戻る(B) **(**)次へ(M) 〉 チェックしません 場所を指定: チェックします

(2*0)70*

「次へ」をクリックします。

- 4 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに 插入します。
- ▲注意 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入すると、自動的に簡単導入ウィザードの画面が表示されることがあります。表示されたときは、「キャンセル」をクリックした後、「中止」をクリックしてください。画面が閉じます。
- ▲注意 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」は、必ずバージョン 1.90 以降の最新版を使用してください。AirStation に添付の 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」のバージョンが 1.90 未満の場合がありますので、注意してください。



「OK をクリックします。





[はい]をクリックします。

「Windows で正しく動作することは保証されません。」と表示されますが、動作確認は弊社でおこなっております。 そのまま、[はい]をクリックして、インストールを続行してく

そのまま、[はい]をクリックして、インストールを続行してく ださい。

⇒ 次ページへ続く





これで、無線 LAN アダプタのドライバのインストールは完了です。続いて、次のステップへ進み、無線 LAN アダプタが正常に動作していることを確認します。

Step 4 無線 LAN アダプタが正常に動作してい るか確認する

無線 LAN アダプタのドライバのインストールが完了したら、以下の 手順に従って、無線 LAN アダプタが正常にインストールされている ことを確認します。

- デスクトップの [マイ コンピュータ] を、マウスの右ボタンで クリックします。 「プロパティ] をクリックします。
- ⇒ 次ページへ続く





「BUFFALO WLI-USB-S11 Wireless LAN Adapter」と表示されていて、 ×や!がついていなければ、無線 LAN アダプタは正常に動作してい ます。

ドライバに×や!がついているとき

×や!がついているときは、「第4章 困ったときは」の「無線LAN アダプタを削除したい」(P99)を参照してドライバを削除した後、再 度インストールをおこなってください。

AirStation の設定をする場合

AirStation のマニュアルを参照して、AirStation の設定をおこなってください。

- ※「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を使用して AirStation の設定をする場合は、必ずバージョン 1.90 以降の最新版を使用してください。
- ※「AirNavigator CD」のバージョン 1.90 未満が添付されていた AirStationを設定するときは、以下の手順で設定してください。
 - **1**「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」(バージョン 1.90 以降)を CD-ROM ドライブに挿入します。
 - 2[スタート] [ファイル名を指定して実行]を選択します。
 - **3**「名前」欄に「D:\text{EZSETUP\text{VETUP}} (CD-ROM ドライブが D ドライブの場合)を入力して、[OK] をクリックします。
 - 4 AirStation に添付されている「セットアップガイド」の「第 5章 AirStation を設定します」の「AirStation の基本設定」の 手順3以降を参照してください。

AirStation や無線 LAN パソコンと通信をする場合

Step 5 (P83) 以降を参照して、パソコンの設定をおこなってください。

3.2 ネットワークに接続するための準備をします

Step 5 ネットワークの設定をする

無線 LAN アダプタが正常に動作していることを確認したら、ネットワークに接続するための設定をおこないます。設定方法は、Windows2000 に添付されているマニュアルまたはヘルプを参照してください。

Step 6 クライアントマネージャをインストー ルする

「クライアントマネージャ」は、無線 LAN パソコン同士で通信したり、AirStation を使用して無線 LAN 上のパソコンと通信するためのツールです。すべての無線 LAN パソコンに、クライアントマネージャをインストールする必要があります。

以下の手順で、クライアントマネージャをインストールしてください。

- 1 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに 挿入します。
- ▲注意 AIRCONNECT シリーズドライバ CD は、必ずバージョン 1.90 以降の最新版を使用してください。AirStation に添付の 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」のバージョンが 1.90 未満の場合がありますので、注意してください。
- ▲注意 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入すると、自動的に簡単導入ウィザードの画面が表示されることがあります。表示されたときは、手順 4 に進んでください。

- \vec{r} \vec{r}
- CD-ROM のアイコン (@) をダブルクリックします。











[次へ]をクリックします。 インストールに必要なファ イルのコピーが始まります。



スタートアップにクライアントマネージャを登録しない場合は、 [いいえ] をクリックしてください。

⇒ 次ページへ続く



これで、クライアントマネージャのインストールは完了です。

クライアントマネージャをアンインストールする

- 1 [スタート] [設定] [コントロールパネル] を選択します。
- 2 「アプリケーションの追加と削除」をダブルクリックします。
- 3 「クライアントマネージャ」を選択して、[追加と削除]をクリックします。
- **4** 「削除」を選択して、「次へ」をクリックします。
- 5 「選択したアプリケーション、およびすべてのコンポーネントを 完全に削除しますか?」と表示されたら、[OK] をクリックします。
- **6** 「メンテナンスの完了」画面が表示されたら、[完了] をクリックします。

3.3 ネットワークへ接続します

パソコンの設定が完了したら、ネットワークへの接続をおこないます。 ネットワークへの接続方法は、以下の2通りがあります。

- AirStation を使用して通信する
- 無線 LAN パソコン同士で通信する

Step 7 -a AirStation を使用して诵信する

AirStation を使用して通信する場合は、ESS-ID をクライアントマネー ジャで設定します。

1 「スタート] - 「プログラム] - [エアステーションユーティリティ] - 「クライアントマネージャ」を選択します。

画面右下のタスクトレイに下記のアイコン表示されているとき は、いずれかのアイコンをダブルクリックします。




2




[ファイル] - [手動設定]を 選択します。

⇒ 次ページへ続く



AirStation の ESS-ID の出荷時設定は、AirStation の MAC アドレスの下 6 桁 + "GROUP"(大文字)です。



▲注意 AirStation の WEP 設定は、40 ビット WEP に設定してお使いください。128 ビット WEP に設定していると、本製品と通信できません。設定方法は、AirStation のマニュアルを参照してください。

AirStation の検索が始まり ます。



このように表示されたら、 AirStation への接続は完了 です。

「当メモ AirStation への接続が完了すると、AirStation の表示がグレーから黒に変わり、アンテナマーク(▼)が表示されます。AirStation が黒で表示されないときは、AirStation の ESS-ID と WEP 設定を確認して、再度手順 2 からおこなってください。

AirStation への接続後、「転送速度」欄に「2Mbps」など遅い通信速度が表示されることがあります。この場合は、実際に通信をおこなうと正常な通信速度が表示されます。

Step 7 -b 無線 LAN パソコン同士で通信する

無線 LAN パソコン同士で通信する場合は、各パソコン共通の無線 チャンネルを、クライアントマネージャで設定します。

1 [xy-h] - [プログラム] - [xyx-newsum] - [xyx-newsum] - [yex-newsum] - [yex-newsum] - [yex-newsum] - [xyx-newsum] - [xyx-news

画面右下のタスクトレイに下記のアイコン表示されているとき は、いずれかのアイコンをダブルクリックします。

☆ または 🗶

√ 】選択

[ファイル] - [手動設定] を 選択します。

「通信モード」欄は、「無線 LAN パソコン間通信」に設定 します。

「無線チャンネル」欄は、通信をおこないたい他のパソコンと同じに設定します。

3 71/1/2

[OK] をクリックします。



WEPによる暗号化の設定を おこなっている場合は「暗 号化のキー」にパスワード (半角英数字で5文字)を入 力します。

出荷時設定の場合、暗号化 の設定はおこなっていませ んので、空欄のままにして ください。

[OK] をクリックします。

介注意 AirStation の WEP 設定は、40 ビット WEP に設定してお使 いください。128 ビット WEP に設定していると、本製品と 通信できません。設定方法は、AirStation のマニュアルを参 照してください。

これで、同じ無線チャンネルに設定したパソコン同士で通信できる ようになります。

Step 8 通信をおこなう

無線チャンネルの設定ができたら、ネットワーク上のパソコンにア クセスすることができます。

ネットワークの設定方法や通信方法については、Windows2000 に添 付されているマニュアルやヘルプを参照してください。

MEMO